

# Allen Bradley

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [aye@nt-rt.ru](mailto:aye@nt-rt.ru) || сайт: <https://allenbradley.nt-rt.ru/>

Артикул	Наименование	Цена
1734-AENT	1734-AENT Адаптер ввода/вывода Allen-Bradley	76 961
1734-AENTR	1734-AENTR Адаптер сетевой Allen-Bradley	100 794
1747-BA	1747-BA Батарейка литиевая Allen-Bradley	3 043
1756-BA1	1756-BA1 Батарейка литиевая Allen-Bradley	1 971
1756-BA2	1756-BA2 Батарейка литиевая Allen-Bradley	3 000
1769-BA	1769-BA Батарейка литиевая Allen-Bradley	3 856
140M-C-ASA11	140M-C-ASA11 Блок дополнительных контактов Allen-	11 294
1794-TB32	1794-TB32 Блок терминальный Allen-Bradley	26 314
195-MB22	195-MB22 Блок контактный Allen-Bradley	4 615
800E-3D0	800E-3D0 Блок контактный Allen-Bradley	3 238
800E-3LX10	800E-3LX10 Блок контактный Allen-Bradley	4 894
800F-X10	800F-X10 Блок контактов Allen-Bradley	10 239
1746-P2	1746-P2 Источник питания Allen-Bradley	50 398
1756-PA72	1756-PA72 Источник питания переменного тока Allen-	105 762
1756-PA75	1756-PA75 Блок питания Allen-Bradley	162 713
1756-PB75	1756-PB75 Блок питания Allen-Bradley	176 388
1769-PA4	1769-PA4 Источник питания Allen-Bradley	102 787
1769-PB4	1769-PB4 Блок питания Allen-Bradley	104 345
140-MN-0630	140-MN-0630 Выключатель автоматический Allen-Bradley	11 650
140M-C2E-B40	140M-C2E-B40 Выключатель автоматический Allen-	26 037
140M-C2E-B63	140M-C2E-B63 Выключатель автоматический Allen-	25 698
140M-C2E-C10	140M-C2E-C10 Выключатель автоматический Allen-	26 700
802T-AP	802T-AP Выключатель концевой Allen-Bradley	57 830
42SMP-7021	42SMP-7021 Фотодатчик Allen-Bradley	108 751
871TM-BH8N18-N3	871TM-BH8N18-N3 Датчик индуктивный Allen-Bradley	8 409
1734-RTBS	1734-RTBS Колодка клеммная Allen-Bradley	9 450
1783-US5T	1783-US5T Коммутатор Allen-Bradley	38 453
1783-US8T	1783-US8T Коммутатор Allen-Bradley	65 617
100-M09N*3	100-M09N*3 Контактор Allen-Bradley	14 953
1756-L61	1756-L61 Контроллер Allen-Bradley	188 987
1764-24BWA	1764-24BWA Контроллер Allen-Bradley	112 721
1769-ECR	1769-ECR Заглушка Allen-Bradley	19 908
1769-L32E	1769-L32E Контроллер компактный Allen-Bradley	282 899
2080-LC50-24QWB	2080-LC50-24QWB Контроллер Allen-Bradley	241 097
1756-N2	1756-N2 Заглушка пустого слота Allen-Bradley	6 825
1746-RL61	1746-RL61 Комплект этикеток Allen-Bradley	2 701
800FP-P7	800FP-P7 Лампа контрольная Allen-Bradley	3 438
800FP-P7PN5W	800FP-P7PN5W Лампа контрольная Allen-Bradley	12 012
1734-EP24DC	1734-EP24DC Модуль расширения силовой Allen-Bradley	22 962
1734-IB4	1734-IB4 Модуль входной Allen-Bradley	25 200
1734-IB8	1734-IB8 Модуль ввода/вывода Allen-Bradley	40 746
1734-IB8S	1734-IB8S Модуль ввода постоянного тока Allen-Bradley	108 669
1734-IE2C	1734-IE2C Модуль аналогового ввода/вывода Allen-	83 995
1734-IR2	1734-IR2 Модуль ввода Allen-Bradley	51 596
1734-MB	1734-MB Модуль ввода/вывода Allen-Bradley	9 450
1734-OB4E	1734-OB4E Модуль ввода/вывода Allen-Bradley	15 121
1734-OB8	1734-OB8 Модуль вывода Allen-Bradley	56 696
1734-OB8S	1734-OB8S Модуль вывода постоянного тока Allen-	170 088
1734-OE2V	1734-OE2V Модуль аналогового вывода Allen-Bradley	75 270

1734-OW4	1734-OW4 Модуль ввода/вывода Allen-Bradley	23 751
1734-TBS	1734-TBS Модуль ввода-вывода Allen-Bradley	11 341
1746-IA16	1746-IA16 Модуль ввода-вывода Allen-Bradley	98 878
1746-IB16	1746-IB16 Модуль ввода-вывода Allen-Bradley	76 049
1746-IV32	1746-IV32 Модуль ввода Allen-Bradley	165 510
1746-NI16I	1746-NI16I Модуль аналоговых входов Allen-Bradley	135 848
1746-OA16	1746-OA16 Модуль ввода-вывода Allen-Bradley	136 841
1746-OB32	1746-OB32 Модуль ввода-вывода Allen-Bradley	66 940
1756-A4	1756-A4 Модуль Allen-Bradley	107 322
1756-CNBR	1756-CNBR Модуль коммуникационный Allen-Bradley	198 226
1756-ENBT	1756-ENBT Модуль связи Allen-Bradley	112 469
1756-IB32	1756-IB32 Модуль входной Allen-Bradley	68 994
1756-OB32	1756-OB32 Модуль управления Allen-Bradley	146 813
1756-OF8	1756-OF8 Модуль аналоговый выходной Allen-Bradley	175 035
1766-L32BWA	1766-L32BWA Модуль контроллера Allen-Bradley	158 338
1769-IF8	1769-IF8 Модуль ввода Allen-Bradley	216 669
1769-IQ16_	1769-IQ16 Модуль ввода-вывода Allen-Bradley	28 488
1769-IQ32	1769-IQ32 Модуль Allen-Bradley	169 873
1769-OB16	1769-OB16 Модуль вывода Allen-Bradley	57 958
1769-OB32	1769-OB32 Модуль входной Allen-Bradley	149 282
1769-OW16	1769-OW16 Модуль ввода-вывода Allen-Bradley	78 373
1771-OVN	1771-OVN Модуль входной Allen-Bradley	275 181
1771-WN	1771-WN Модуль Allen-Bradley	9 005
1790-T0B16X	1790-T0B16X Модуль ввода-вывода Allen-Bradley	54 126
1794-ACNR15	1794-ACNR15 Модуль Allen-Bradley	80 748
1794-IA8_	1794-IA8 Модуль ввода Allen-Bradley	27 349
1794-IB32	1794-IB32 Модуль входной Allen-Bradley	44 602
1794-IE12	1794-IE12 Модуль аналоговый ввода/вывода Allen-	291 644
1794-OB16P_	1794-OB16P Модуль вывода Allen-Bradley	27 426
1794-OF4I_	1794-OF4I Модуль вывода Allen-Bradley	94 576
22A-A2P3N114	22A-A2P3N114 Преобразователь частоты Allen-Bradley	232 365
1786-XT	1786-XT Терминатор сетевой Allen-Bradley	2 285
193-EA1DB	193-EA1DB Реле электронное Allen-Bradley	84 282
193-EA1EB	193-EA1EB Реле перегрузки Allen-Bradley	33 200
193-EA4CB	193-EA4CB Реле полупроводниковое Allen-Bradley	79 478
440R-M23088	440R-M23088 Реле контроля цепей Allen-Bradley	82 612
700-NA32A03-3	700-NA32A03-3 Реле Allen-Bradley	6 803
700-NA32Z24-3	700-NA32Z24-3 Реле Allen-Bradley	5 933
700-NA33Z24-3-4	700-NA33Z24-3-4 Реле Allen-Bradley	12 689
700-HN204	700-HN204 Релейная розетка Allen-Bradley	2 299
700-HP32Z24	700-HP32Z24 Реле промежуточное Allen-Bradley	2 761
CAT 700-TBR24	CAT 700-TBR24 Реле Allen-Bradley	6 161
150-C25NBR	150-C25NBR Устройство плавного пуска Allen-Bradley	155 600
1756-A10	1756-A10 Шасси Allen-Bradley	149 701

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [aye@nt-rt.ru](mailto:aye@nt-rt.ru) || сайт: <https://allenbradley.nt-rt.ru/>